Первичный мультиплексор М60

Плата ГС-03

Руководство по эксплуатации СМ5.232.014 РЭ (ред.1, июнь / 2012г.)

ЗАО НТЦ «СИМОС»

г. Пермь

1 Введение

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения параметров, функциональных возможностей, и правил технической эксплуатации платы ГС-03, в дальнейшем платы.

При изучении данного руководства необходимо также пользоваться следующими документами:

«Блок М60. Руководство по эксплуатации», СМ3.090.017 РЭ.

«Сетевой мониторинг блока М60. Руководство оператора».

1.2 В тексте используются следующие сокращения:

КИ- канальный интервал;

КО- канальные окончания;

2 Назначение и выполняемые функции

2.1 Плата предназначена для работы в составе блока М60.

2.2 Плата выполняет следующие функции:

– обработка потоков E1 (до четырёх) в соответствии с G.703, G.704, G.706 с выводом любых 120 КИ на канальные окончания;

- полная кросс-коммутация в пределах 120-ти канальных окончаний и 4-х потоков E1;
- поддержка функции коммутатора при построении систем диспетчерской связи;

– удалённый мониторинг и управление по сети Ethernet и/или IP/TCP через интерфейс Ethernet 10/100 Base-T/TX.

3 Технические характеристики

3.2 Г	абаритные размеры платы	260×180×20 мм.				
3.3 Условия эксплуатации:						
-	температура окружающей	(+5 +40)°C;				
-	относительная влажность воздуха	до 90 %.				
3.4 П	lapaметры порта Ethernet:					
-	тип интерфейса	10/100 Base-T/TX;				
-	допустимая длина кабеля UTP, м	100;				
-	поддержка функции MDI/MDI-X	да;				
-	разъём	RJ-45.				
3.6 Г	Іараметры портов Е1:					
-	стандарты	G.703, G.704, G.706, G.823;				
-	код	AMI, HDB3;				
-	скорость	2,048 Мбит/с ± 50ррт;				
-	допустимое затухание на частоте 1024 кГц	12 дБ;				
-	импеданс	120 Ом.				

4 Устройство и работа платы

4.1 Конструктивно плата имеет две модификации по расположению на ней интерфейсных разъёмов и индикаторов, выведенных на лицевую панель и на заднюю сторону платы.

Первый вариант исполнения платы имеет дополнительно к компьютерному управлению два семисегментных индикатора для отображения состояния блока M60 и две кнопки для задания некоторых параметров в ручном режиме. Унифицированный вариант исполнения платы конфигурирование и контроль состояния блока M60 позволяет осуществлять только с помощью компьютера.

4.2 Первый вариант исполнения платы

4.2.1 Расположение индикаторов и разъёмов на плате приведено на рисунке 1. Назначение интерфейсных разъёмов и индикаторов приведено в таблице 1.

Элемент платы	Назначение
Разъём «Х1»	Кроссовый разъём
Разъём «Х2.1»	Стык «1Е1»
Разъём «Х2.2»	Стык «2Е1»
Разъём «Х2.3»	Стык «ЗЕ1»
Разъём «Х2.4»	Стык «4Е1»
Разъём «ХЗ»	Стык RS-232. Предназначен для локального мониторинга
Разъём «Х5»	Технологический стык. Должен оставаться неподключенным в
	течение всего срока эксплуатации.
Разъём «Х6»	Стык RS-485. Предназначен для подключения к сети мониторинга
Разъём «Х8»	Разъём/кассета для подключения карты памяти Micro SD
Разъём «Х9»	Стык Ethernet 10/100 Base-T/TX. Предназначен для удалённого
	мониторинга
Разъём «МТ»	Стык для прослушивания каналов с помощью телефонной трубки.
	Опция вводится по отдельному заказу
Переключатель «S1»	Технологический переключатель, всегда должен быть в положении
	«OFF»
Индикаторы «ЦС»	Сигнализация об отсутствии входного сигнала или цикловой
	синхронизации на приёме в потоках «1Е1»«4Е1»
Индикаторы «СЦС»	Сигнализация об отсутствии на приёме сверхцикловой синхронизации
	в потоках «1Е1»«4Е1»
Индикаторы «ИЗВ»	Приём циклового извещения дальнего конца соответствующего
	потока «1Е»«4Е4»

Таблина 1



Рисунок 1- Расположение индикаторов и разъёмов на плате

Контакты управляющего порта Ethernet (RJ-45 8-конт), первый контакт расположен

снизу.

Контакт розетки Ethernet	Цепь	
1 2	TX	Передача
3 6	RX	Приём

Контакты управляющего порта RS-232 (RJ-45 10-конт), первый контакт расположен снизу.

Контакт розетки RS-232	Цепь	
5	TxD	Выход
6	RxD	Вход
7	S.GND	Сигнальная земля

Контакты порта RS-485, первый контакт расположен снизу.

Контакт розетки RS-485	Цепь
2	А
1	В

Контакты портов E1 (RJ-45 8-конт), первый контакт расположен снизу

Контакты розетки Е1	Цепь
1	Приёмник
2	r
4	Перелатчик
5	

4.2.2 Меню состояния блока М60

При включении питания на семисегментных индикаторах платы ГС-03 отображается текущее состояние блока M60 (см. рис.2).

На левом индикаторе отображаются ошибки конфигурации блока М60:

- мигание верхнего сегмента положение плат КО не соответствует записи в плате;
- мигание среднего сегмента невозможно сконфигурировать плату КО;
- мигание нижнего сегмента в блок установлена неизвестная плата.

Возможен просмотр ошибок конфигурации блока: кнопкой <u>↓</u> осуществляется перебор типов ошибок, кнопкой ↔ – перебор ошибочных плат КО. При просмотре ошибок конфигурации блока на семисегментных индикаторах попеременно мигает левый верхний, средний или нижний сегмент (указывает на тип ошибки) и номер ошибочной платы КО.



Рисунок 2- Меню состояния блока М60

На правом индикаторе отображается режим работы:

«1» – аварийный режим, при возникновении этого режима все платы блока M60 будут сконфигурированы по умолчанию (поток 1E1 распределён на 1÷4 платы KO, 2E1 – на 5÷8 платы KO, 3E1 – на 9÷12 платы KO, 4E1 – на 13÷16 платы KO). В этот режим блок переходит при повреждении записей в плате ГС–03. Запись конфигурации возможна только с компьютера, после чего блок переходит в режим нормальной работы;

«Е» – режим нормальной работы, при котором все платы блока сконфигурированы в соответствии с записями в плате ГС–03. С компьютера с помощью программы «Сетевой монитор SIMOS_NM» возможна установка процедуры контроля CRC, кода AMI/HDB3, шлейфов, тактирования потоков E1, установка типов и тактирование плат KO, назначение абонентов плат KO в потоки E1.

Установку процедуры контроля CRC, тактирование потоков Е1 и плат КО можно осуществлять в ручном режиме через меню настройки параметров с помощью кнопок ↔ и ‡.

4.2.3 Меню настройки параметров

4.2.3.1 Меню настройки параметров приведено на рисунке 3.

Вход в меню осуществляется нажатием кнопки ↔ из меню состояния блока М60 и отображается символом «- -» (см. рис.3). Данное меню позволяет настроить процедуру контроля CRC потоков E1 и тактирование потоков и плат КО.

4.2.3.1 Включение/выключение CRC потоков E1

Многократное нажатие кнопки ↔ вызовет последовательный перебор следующих режимов:

- «С1» СRС первого потока E1;
- «С2» СRС второго потока E1;
- «C3» СRС третьего потока E1;
- «C4» CRC четвёртого потока E1;
- «ЗП» запись текущей конфигурации при нажатии кнопки ();
- переход в меню состояния блока M60 без записи текущей конфигурации.

Состояние CRC включено/выключено меняется нажатием кнопки ‡ и индицируется наличием или отсутствием точки справа. Точка показывает, что CRC включено, отсутствие точки означает, что CRC выключено.

4.2.3.2 Выбор источников тактирования

Многократное последовательное нажатие кнопки 1 позволяет выбрать приёмник тактовой частоты – поток Е1 или группу плат КО:

- «E1» тактирование передачи потока 1E1;
- «**E2**» тактирование передачи потока 2E1;
- «**E3**» тактирование передачи потока 3E1;
- «**Е4**» тактирование передачи потока 4Е1;
- «**Ч.1**» тактирование приёма 1–8 плат КО;
- «**Ч1.**» тактирование приёма 9–16 плат КО;
- «**Ч.2**» тактирование передачи 1–8 плат КО;
- «**Ч2.**» тактирование передачи 9–16 плат КО.

При выбранном приёмнике тактовой частоты нажатием кнопки ↔ осуществляется вход в меню назначения источника тактирования.

Последовательным нажатием кнопки 1 осуществляется перебор источников тактирования:

- «**=0**» внутренний генератор платы;
- **«=1»** поток 1Е1;
- «**=2**» поток 2Е1;
- «**=3**» поток 3Е1;
- **«=4»** поток 4Е1.

Если после цифры есть точка («=2.»), то это текущая конфигурация. Выбор источника осуществляется нажатием кнопки ↔.

Символ «ЗП» означает запись конфигурации. Нажатие кнопки ‡ сохраняет конфигурацию, при нажатии кнопки ↔ осуществляется переход к выбору приёмника тактовой частоты.

После перебора всех приёмников тактовых частот кнопкой 1 осуществляется переход в меню состояния блока M60.





4.2.4 Конфигурирование блока М60

Конфигурирование блока M60 осуществляется с персонального компьютера (ПК) с помощью программы «Сетевой монитор SIMOS_NM». ПК может быть подключен непосредственно к плате ГС-03 через порт Ethernet или RS-232 или удаленно, посредством сети с коммутацией пакетов, организованной оборудованием производства ЗАО НТЦ «СИМОС». Порядок построения и использования сетей, а также использования программы сетевого мониторинга приведены в документе «Сетевой монитор SIMOS_NM. Руководство оператора».

Вызов окна конфигурации (см. рис.4) производится выбором требуемой платы «ГС-03 (М60)» в главном окне программы «Сетевой монитор». После вызова окна конфигурации происходит автоматическая загрузка текущей конфигурации блока М60.

В названии окна отображается «Блок М60». Показаны установленные платы КО, тактирование плат КО.

🗐 Блон	c M-60 [], a	адрес: [1.1.2.1]													1	
Файл Н	Јастройки С)шибки	Статисти	жа Прив	зетствие													
1 	2 AK-05	3 -AC-05-	4	5	6	7	8	FC-03	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								По	казать	все								
	<u>Тактиро</u> Прием: Переда	<u>івание г</u> Г іча: Г	<u>плат КО</u> Внутр Внутр) <u>1-8:</u> •			1E1	2E	Показ	<mark>3Е1</mark> ать	<mark>4E1</mark>			<u>Так:</u> Прі Пеј	<u>гирован</u> ием: редача:	<u>ние плат</u> Внут Внут	r <u>KO 9-18</u> 'P • 'P •	<u>);</u>]]

Рисунок 4 - Окно конфигурации блока М60

Если в блок установлена плата, которая не соответствует записи в ГС-03, она отмечается восклицательным знаком (на 3-м месте должна быть плата AC-05, но она отсутствует). Каждому потоку E1 соответствует свой цвет.

При выборе потока E1 и платы КО открывается окно конфигурации плат КО и потоков E1 (см. рис.5). КИ потоков E1 отображаются треугольником соответствующего цвета с номером КИ внутри. Каналы плат КО отображаются кругом с двумя числами внутри, первое число обозначает номер платы КО в блоке, второе – канал платы.

Для того, чтобы сконфигурировать платы КО, необходимо открыть окно соответствующей платы и окно потока E1, установить указатель мыши на требуемый канал платы КО, затем нажать и удерживать левую клавишу мыши, перетащить указатель мыши на КИ потока E1 и отпустить левую клавишу мыши. В КИ потока E1 появляется круг с обозначением номера платы и канала, а в плате КО – треугольник соответствующего цвета с номером КИ потока E1. Правой кнопкой мыши можно выключить каналы платы КО, в этом случае соответствующий канал отмечается белым квадратом, или для некоторых плат

(например СВ-03) вызвать меню настройки параметров канала.

1 🔀	
	ІЕ1 ІЕ1 ІЕ1 Код СRC Тактирование: О́н ▼ НDВ3 ▼ О́н ▼ Внутр ▼
4 5 6 7 8	$ \begin{array}{c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 & 4 & 1 & 5 & 1 & 6 & 7 & 1 & 7 \\ 8 & 1 & 9 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 4 & 1 & 5 & 2 & 7 \\ 16 & 17 & 278 & 18 & 371 & 372 & 20 & 37 & 374 & 22 & 375 & 376 & 27 & 28 & 373 & 374 & 375 & 3376 & 24 & 377 & 378 & 26 & 471 & 278 & 473 & 474 & 475 & 1 & \\ 24 & 377 & 378 & 26 & 471 & 278 & 473 & 244 & 377 & 378 & 371 & & \\ \end{array} $

Рисунок 5 - Конфигурация плат КО и потоков Е1

Правой кнопкой мыши можно выбрать дополнительные режимы КИ потоков E1, которые отображаются следующими знаками:

— заворот — в этом канальном интервале в качестве выходных данных используются входные данные того же канального интервала и того же потока.

💙 – блокировка – в этом канальном интервале в качестве выходных данных 0х55.

Для отключения потока E1 необходимо переключатель «Шлейф» перевести в положение «On», при этом выход потока будет подключен к его входу. Линейный код потока E1 задаётся переключателем «Koд» («HDB3»/«AMI»). Включение подсчёта CRC потока E1 осуществляется переводом переключателя «CRC» в положение «On». Источник тактирования потока E1 задаётся переключателем «Taктирование».

Запись конфигурации блока М60 производится из меню окна конфигурации блока: «Настройки» → «Записать в плату».

4.3 Унифицированный вариант исполнения платы

4.3.1 Расположение индикаторов и разъёмов на плате приведено на рисунке 6. Назначение интерфейсных разъёмов и индикаторов, установленных на плате, приведено в таблице 2.





Таблица 2	
Элемент платы	Назначение
Разъём «Х1»	Стык Ethernet 10/100 Base-T/TX. Предназначен для удалённого
	мониторинга
Разъём «ХЗ»	Технологический стык. Должен оставаться неподключенным в
	течение всего срока эксплуатации
Разъём «Х4»	Компьютерный USB стык для проведения технологических работ
Разъём «Х5»	Разъём/кассета для подключения карты памяти Micro SD
Разъём «Х7»	Стык RS-485. Предназначен для подключения к сети мониторинга
Разъём «Х9»	Кроссовый разъём
Разъём «1Е1»	Стык первого потока Е1
Разъём «2Е1»	Стык второго потока Е1
Разъём «ЗЕ1»	Стык третьего потока Е1
Разъём «4Е1»	Стык четвёртого потока Е1
Индикаторы «14»	Сигнализация об аварийном состоянии на приёме в потоках
	«1E1»«4E1»
«GB1»	Элемент питания часов реального времени

4.3.2 Конфигурирование блока M60 с унифицированной платой ГС-03 производите с помощью персонального компьютера в соответствии с документом «Сетевой мониторинг блока M60. Руководство оператора».

5 Использование по назначению

5.1 Подготовка к работе

Установите плату в блок M60 на место, обозначенное как «ГС».

5.2 Дальнейшие действия по подключению к сети мониторинга, по включению платы и блока в работу выполняйте согласно документу «Блок М60. Руководство по эксплуатации».

5.3 При необходимости сохранить программную конфигурацию при замене вышедшей из строя платы, извлеките из разъёма-кассеты карту памяти Micro SD и вставьте её в резервную плату.

ЗАО НТЦ "СИМОС"

Контактная информация:

Россия, г.Пермь 614990	тел. (342) 290–93–10	Web: <u>http://www.simos.ru</u>
ул. Героев Хасана 41	тел/факс(342) 290-93-77	E-mail: <u>simos@simos.ru</u>